



FLOW 900

FLOW 1000

FLOW 1250

FLOW 1500

ADDICTED

TO

RIDE

Be aware of the general risks when doing water sports such as stones/rocks, wind, waves, currents, sun/UV, undercooling, jellyfish, etc..

2.2. DANGERS THROUGH YOUR EQUIPMENT

IN RARE CASES YOUR BOARDS AND/OR SAIL COULD CAUSE DANGEROUS SITUATIONS:

- Always place your equipment on an even surface and never leave it unattended. Leave your board and rig connected and don't leave your equipment in a spot with wind turbulences. Always put the board on the upwind side and the rig towards the downwind side. Secure your equipment by placing a heavy object on the bottom end of your rig in very windy conditions. Always place your equipment in a safe distance to people and cars so it cannot cause any damage or injuries. Take special attention on the orientation of your fin or foil!
- Always leave board and rig connected when being on the water. Leave the water for changing settings on your equipment. In case board and rig get disconnected on the water, leave your rig and swim to your board as quick as possible, before it drifts out of reach. Paddle back to your sail after.
- If you're in a situation not being able to get back to shore sailing or swimming, make signals to get help by others. If you're caught drifting in a dangerous current and you can't get back to shore sailing or swimming with your equipment, leave your rig behind and paddle back to shore on your board.

2.3. DANGERS THROUGH YOUR FOIL

- The Foil has a certain depth and wingspan under the waters' surface. Keep that in mind when getting on and off your board, as well as once you fall off. Sharp edges on your Foil can cause serious injuries!
- Only use the Foil in deep enough waters. The foil has way more depth than recreational fins, touching the ground can cause serious crashes, breakage of your equipment and injuries.
- Wear a wetsuit and boots/shoes, when using your foil.

Windsurfing with a Foil carries a lot of risk and can be incredibly dangerous if performed incorrectly. This could result in serious injury and/or death of the user or others in close proximity. Individuals using the Fanatic Foil must be aware of the dangers involved such as losing control, being hit by the board or Foil, even drowning. As some of the Foil's components are incredible sharp and potentially hazardous, extra care must be taken at all times, from assembling to riding in order to avoid injury to the user and others.

The Fanatic Foil comes with a detailed manual and product information. You MUST read all material concerning warnings, assembling, maintenance and care of the Foil prior to use. We will not accept any liability for those who choose not to follow our requirements.

We recommend that you always wear a certified helmet as well as an approved impact/life/protection vest, neoprene wetsuit and shoes.

Do not surpass your Foiling capabilities and always maintain control of the Foil. Ride within your limits and do not use at speeds that exceed your comfort zone. Be aware and familiarize yourself with your surroundings. Do not put yourself or other water users in danger by riding close to swimmers, divers, boats, docks and other objects that could interfere with you and your Foil.

Do not use the Foil in shallow waters as it will cause harm to both, you and your gear. Also, be aware that the components that make up this product are exposed to natural forces and are subject to wear and tear.

Only use Fanatic approved replacement parts for repairs and adjustments. Check your Foil each time you ride, and ensure that the screws are tightened with the tightening torque as described in the manual.

Failure to follow these instructions may increase the risk of serious personal injury or death, damage to the product, or both.

WE ACCEPT NO LIABILITY.

By purchasing the Fanatic Foil you are agreeing to take full responsibility, and Boards and More GmbH is entirely free from any liability, including financial responsibility for injuries or death incurred, regardless of whether injuries are caused by negligence or any use not consistent with our instructions.

2.4. DANGERS TO UNINVOLVED THIRD PARTIES


- You are responsible to not put others in danger. Don't go Windsurfing in places where others could get hurt.
- Always maintain a safe distance to other people or objects in the water, take special attention on swimmers and divers, and be aware of the dangers of your fin or foil!

2.5. WEATHER RELATED DANGERS

- Avoid offshore winds.
- Inform yourself about tides and currents on your spot of choice.
- Check the weather forecast and make sure there's no sudden changes expected.
- Just enter the water in conditions you can safely control your sailing and your equipment.
- Always paddle into the wind first, to avoid being too tired to paddle back. Paddling with the wind is way easier!
- Never enter the water when thunderstorm/lightning is possible or near you.
- Leave the water immediately if a thunderstorm approaches! You're in danger to life!

THE LISTED RISKS CANNOT BE COMPLETE.

The basic rules of Windsurfing comply with those of common sense and are valid for all outdoor sports.



FAQ 1. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉS

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION À REVENDICATION, ACCEPTATION DES RISQUES

En assemblant ou en utilisant ce produit Fanatic, avant une quelconque utilisation de votre produit Fanatic, vous reconnaissez avoir lu et compris l'intégralité du guide d'utilisation des produits Fanatic, ce qui inclut toutes les instructions et mises en gardes contenues dans ce guide. De plus, vous vous engagez à ce que de toute personne tiers amenée à utiliser votre produit Fanatic, aura pris soin avant toute utilisation, de lire et de comprendre l'intégralité du guide de d'utilisation des produits Fanatic fourni, ce qui inclut les instructions d'utilisation et les avertissements explicités dans ce manuel.

ACCEPTATION DES RISQUES

L'utilisation de votre produit Fanatic et des ses différentes composantes, induit des risques inhérents, des dangers, et aléas pouvant conduire à de graves blessures personnelles ou au décès de l'utilisateur ou d'un tiers. En utilisant ce produit Fanatic, vous acceptez librement d'assumer et d'accepter tout risque de blessure personnelle ou d'un tiers, lié à l'utilisation de ce produit. Les risques inhérents à la pratique de ce sport, peuvent être grandement réduits en respectant les consignes de sécurité contenues dans le manuel d'utilisation Fanatic ainsi que votre bon sens.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ, RENNONCIATION AUX RECLAMATIONS

EN ACHETANT CE PRODUIT FANATIC, VOUS ACCEPTEZ DE FAIT, LES CONTRAINTES LÉGALES SUIVANTES:

De renoncer à toute réclamation présente ou à venir, que vous pourriez avoir contre Boards & More et toutes les parties liées, résultant de l'utilisation du produit Fanatic ou de l'une de ses composantes.

De libérer Boards & More et toutes les parties liées de toute responsabilité relative à d'éventuelles pertes, dommages, blessure ou dépenses qui pourraient vous incomber ou incomber à vos proches, du fait de l'utilisation de votre produit Fanatic, qu'elle qu'en soit la raison, y compris la négligence ou la rupture de contrat de la part de Boards & More et de toutes les parties liées dans la conception ou la fabrication du produit Fanatic ou de l'une de ses parties. En cas de décès ou d'incapacité, toutes les dispositions contenues dans le présent document restent effectives et obligatoires pour vos héritiers, parents, exécuteurs testamentaires, administrateurs, ayants droit et représentants. Les tiers liés à Boards & More n'ont pas fait, ni expressément dénié, oralement ou par écrit, d'autres conditions que celles présentées ici et dans le manuel de l'utilisateur du produit Fanatic.

2. SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

FANATIC RECCOMANDE FORTEMENT:

Si vous n'êtes pas déjà en capacité de pratiquer le Windsurf ou que vous n'êtes pas sur de vous, vous devez vous inscrire à une école de Windsurf labellisée pour apprendre les bases de ce sport fantastique et vous familiariser avec les règles de sécurité de base.

Le windsurf requiert un lourd effort corporel. Ne pratiquez ce sport que si vous êtes en bonne condition physique et ne souffrez d'aucun problème médical qui pourrait vous empêcher de faire du windsurf. Veillez à ne pas vous mettre un tiers ou vous même en danger. Ne mettez pas en danger la sécurité de tiers n'étant non impliqués ! Soyez conscients des risques et limitez les au maximum.

Familiarisez-vous avec votre équipement Fanatic avant d'aller sur l'eau. Pour votre propre sécurité, lisez attentivement les consignes qui suivent ainsi que la description du produit.

2.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE WINDSURF

- Faites vérifier votre état de santé par un médecin avant de commencer le windsurf.
- Ne naviguez que sur des plans d'eau appropriés, où la pratique du windsurf est autorisée.
- Ne commencez le windsurf que si vous êtes un bon nageur et équipé d'un gilet de sécurité.
- Ne partez jamais naviguer seul, ou sans que personne ne vous surveille.
- Maintenez toujours une distance de sécurité avec les autres sur l'eau (nageurs, plongeurs, rameurs, autres engins nautiques).
- Restez à bonne distance des zones de navigation utilisées par les professionnels.
- Utilisez une planche adaptée à votre niveau en windsurf, qui offre suffisamment de volume pour vous permettre d'être debout et stable sur votre planche si le vent devient plus léger ou que vous soyez fatigués.
- Utilisez une combinaisons, des chaussons et une cagoule si les températures baissent.
- Utilisez un casque lors de vos premiers planing, lorsque vous naviguez sur des spots peu profonds ou lors de vos premiers sauts et manœuvres dans les vagues.
- Utilisez un tire veille, même si vous maîtrisez le waterstart, pour être capable de sortir la voile de l'eau, même si le vent devient léger.

Soyez informés des risques généraux liés à la pratique de sports nautiques, tels que les rochers, les cailloux, le vent, les vagues, les courants, le soleil (les UV), les risques d'hypothermie, les méduses, etc.

2.2. DANGERS LIÉS A VOTRE EQUIPEMENT

DANS DE RARES CAS, VOTRE PLANCHE OU VOTRE VOILE PEUVENT DEVENIR DANGEREUX:

- Déposez toujours votre équipement sur une surface plate et sous surveillance. Gardez votre planche et votre grément attachés et ne les laissez jamais sur un spot ou le vent est turbulent. Placez toujours votre planche au vent et votre grément sous le vent. Sécurisez votre équipement en plaçant un objet lourd à l'extrémité de votre grément quand le vent est très fort. Placez toujours votre équipement à une bonne distance des autres usagers ou des voitures afin qu'il ne puisse blesser personne ou rien endommager. Soyez particulièrement attentifs à l'orientation de votre aileron ou de votre foil !
- Lorsque vous êtes sur l'eau, votre planche et votre grément doivent toujours être connectés. Quittez le plan d'eau pour modifier vos réglages ou changer votre équipement. Au cas où votre grément et votre planche se déconnecteraient sur l'eau, laissez votre grément et nagez aussi vite que possible vers votre planche avant qu'elle ne dérive et soit hors d'atteinte. Puis, ramez vers votre grément.
- Si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez rentrer au rivage en naviguant ou en nageant, faites des signaux afin de vous faire aider par d'autres. Si vous êtes pris dans un courant dangereux et que vous ne pouvez retourner au rivage en Navigant ou en nageant avec votre équipement, abandonnez votre grément et ramez allongé sur votre planche vers le rivage.

2.3. DANGERS LIES AU FOIL

- Le Foil occupe une certaine profondeur et envergure sous la surface de l'eau. Gardez cela en tête lorsque que vous montez et descendez de votre planche ou lorsque vous tombez. Les arrêtes fines du Foil peuvent causer de sérieuses blessures.
- N'utilisez le Foil que dans des eaux suffisamment profondes. Le Foil est bien plus profond que les ailerons habituels et l'impact avec le fond peut causer des chutes violentes, endommager votre équipement et vous blesser.
- Lorsque vous utilisez votre Foil, portez une combinaison et des chaussons.

Pratiquer le Windsurf avec un foil est très risqué. Mal pratiquer peut se révéler particulièrement dangereux. Une mauvaise utilisation peut entraîner de sérieuses blessures ou la mort de l'utilisateur ou de tiers situés à sa proximité. Les personnes utilisant les Fois Fanatic doivent être informés des dangers encourus, comme la perte

de contrôle, être impacté par la planche ou le foil ou encore la noyade. A chaque étape de sa manipulation, le foil dont certaines parties sont affûtées et peuvent être dangereuses, doit être manipulé avec un soin particulier, du montage sur la planche à la navigation, afin d'éviter toute blessure de l'utilisateur ou d'un tiers.

Le foil Fanatic est livré avec un manuel d'utilisation détaillé. Vous DEVEZ lire l'ensemble des documents mis à votre disposition concernant les avertissements, le montage et l'entretien du foil avant de l'utiliser. Nous n'accepterons aucune responsabilité envers ceux qui choisissent de ne pas suivre nos consignes.

Nous vous recommandons de toujours porter un casque certifié, un gilet de protection, une combinaison néoprène et des bottillons. Ne surpassez pas vos capacités en foil et gardez toujours le contrôle du foil. Respectez vous limites et ne dépassez pas des vitesses qui excèdent votre zone de confort. Soyez attentifs et familiarisez vous avec votre environnement. Ne vous mettez pas en danger, ni les autres en naviguant près des baigneurs, plongeurs, bateaux, docks et autres objets qui pourraient interférer entre vous et votre foil. N'utilisez pas votre foil dans des eaux peu profondes, ce qui pourrait endommager votre équipement et vous blesser. Soyez vigilant au fait que ce produit est composé d'éléments soumis aux forces de la nature et qui peuvent potentiellement se dégrader. N'utilisez que des produits approuvés par Fanatic pour remplacer, réparer ou ajuster votre équipement. Vérifiez votre foil à chaque sortie et conformez vous instructions fournies dans le manuel, assurez-vous que les vis sont bien fixées avec le couple de serrage fourni. Ne pas suivre ces instructions, peut augmenter le risque de dommages du produit, de blessure personnelle ou de mort.

NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ.

En achetant le foil Fanatic, vous acceptez d'en prendre l'entière responsabilité. Boards and More GmbH se dégage entièrement de toute responsabilité financière en cas de blessure ou de décès, que la blessure soit due à de la négligence ou à un usage non conforme à nos recommandations.

2.4. DANGERS ENVERS DES TIERS NON IMPLIQUES

- Vous avez la responsabilité de ne pas mettre les autres en danger. Ne pratiquez pas le windsurf dans des endroits où des tiers pourraient être blessés.
- Maintenez toujours une distance de sécurité avec les autres personnes et obstacles sur l'eau. Soyez particulièrement vigilants envers les nageurs et les plongeurs, et attentifs aux dangers de votre aileron ou de votre Foil.

2.5. DANGERS LIES A LA MÉTÉO

- Evitez les vents offshore.
- Renseignez vous concernant les marées et les courants sur le spot que vous avez choisi.
- Consultez les prévisions météo et assurez vous qu'aucun changement soudain de force ne vent n'est annoncé.
- Naviguez uniquement que dans des conditions dans lesquelles vous pouvez contrôler votre navigation et votre équipement.
- Partez toujours naviguer au vent.
- Ne partez jamais naviguer lorsque des orages ou des éclairs sont près de vous.
- Quittez immédiatement le plan d'eau si des éclairs approchent ! Votre vie est en danger!

LA LISTE DES RISQUES NE PEUT ÊTRE EXHAUSTIVE!

Les règles de base du windsurf, ajoutées à celles du bon sens, sont valides pour tous les sports d'extérieur!

